

シャープ製一部テレビとサウンドバー AN-SA1との組み合わせについて

日頃は、シャープ製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、シャープ製一部テレビとサウンドバー AN-SA1を組み合わせで使用した場合の注意事項についてご案内します。

【対象となるテレビ】

(2020年2月現在)

8T-C70BW1、8T-C60BW1
4T-C70BN1、4T-C60BN1、4T-C50BN1、4T-C45BN1
4T-C55BL1、4T-C50BL1、4T-C45BL1、4T-C40BJ1

【注意事項】

上記テレビとサウンドバー AN-SA1を光デジタル入力音声で接続して、テレビのクイック起動設定を「入」にした場合、電源切時(待機時)にも、テレビから光デジタル信号が出力される仕様となっております。

その為、サウンドバー AN-SA1のオートパワー機能を有効にして、テレビの電源を切った場合でも、サウンドバー AN-SA1の電源は切れませんので、ご注意ください。

オートパワー機能を使用する場合

【方法1】 テレビのアナログ音声出力端子と、サウンドバー AN-SA1をアナログオーディオケーブルで接続してください。

【方法2】 光デジタルケーブルを使用する場合は、テレビのクイック起動設定を「切」で使用してください。

テレビとの接続や設定については、テレビ側の取扱説明書もご確認ください。