

1. リモコンの「ツール」ボタンを押しメニューを表示する。
2. 上下カーソルの下ボタンで「AVポジション（画質切換）」に合わせて「決定」を押す。
3. お好みの画質を選び「決定」を押す。

「標準」は、標準的な映像・音声となります。（工場出荷時の設定）
 「ダイナミック」「ダイナミック（固定）」は、くっきりと色鮮やかな映像になります。



AVポジション（画質切換）」

「AVポジション（画質切換）」は
 ツールメニュー内のいずれかの
 位置にあります。上下カーソル
 の下ボタンで、項目を送って
 選択してください。

- 【画質項目】**
- 標準
 - 映画
 - ゲーム
 - PC
 - AVメモリー
 - フォト
 - ダイナミック
 - ダイナミック（固定）