

AVポジション設定方法

1. リモコンの「ツール」ボタンを押しメニューを表示する。
2. 上下カーソルの下ボタンで「AVポジション(画質切換)」に合わせ「決定」を押す。
3. お好みの画質を選び「決定」を押す。

「標準」は、標準的な映像・音声となります。(工場出荷時の設定)

「ダイナミック」「ダイナミック(固定)」は、くっきりと色鮮やかな映像になります。



【画質項目】

- 標準
- 映画
- ゲーム
- PC
- AVメモリー
- フォト
- ダイナミック
- ダイナミック(固定)