

AVポジション設定方法

「AVポジション」ボタンはリモコンの上部にあります（画質側）。

「AVポジション」ボタンを押すと、画面左下に現在設定されている画質が表示されます。「AVポジション」ボタンを押すたびに、画質項目の順に変更出来ます。

「標準」は、標準的な映像・音声となります。

（工場出荷時の設定）

「ダイナミック（固定）」は、くっきりと鮮やかな映像になります。

【画質項目】

- ・高精細
- ・標準（工場出荷時）
- ・映画
- ・映画THX
- ・ゲーム
- ・PC
- ・フォト
- ・sRGB
- ・ダイナミック
- ・ダイナミック（固定）
- ・3D
- ・ゲーム（3D）

