

AQUOS (Dシリーズ) リモコン電池カバーの開け方について

2021年発売の液晶テレビ (Dシリーズ) について、付属リモコンの電池カバーが開けにくい場合の対処方法をご案内します。

対象シリーズ | DX1/DW1/DP1/DS1/DQ1/DQ2/DN1/DN2/DL1/DJ1

【電池カバー開け方のポイント】

リモコン裏側の赤い○の2カ所を親指で押さえて、電池カバーを矢印の方向にスライドさせます。

※リモコンを逆さに持った状態でスライドすると、より開けやすくなります。

<表>

<裏>

<操作手順>



- ①下図のようにリモコンを逆さ持ち、赤い○の位置を親指で押さえます。



- ②矢印の方向に親指を動かすと、カチッと音がして電池カバーが外れる状態になります。



※この部分を強く押さえると電池カバーが開けにくくなる場合があります。

上記ご案内の方法でも電池カバーが開けにくい場合は、シャープお客様相談室へのご連絡をお願い申し上げます。

固定電話からはフリーダイヤル	0120-001-251
携帯電話からはナビダイヤル	0570-550-113

【受付時間】

月曜～土曜 午前9時～午後6時

日曜・祝日 午前9時～午後5時

年末年始を除く