

**デジタルコードレス電話機/  
インテリアホン/  
デジタルコードレスファクシミリ/  
ファクシミリ複合機用増設子機**

形名


ジェイディー ケイ シー

**子機増設登録操作説明書 JD-K4C1**

- この増設子機をご利用いただくには、増設子機と親機の間で増設の登録操作が必要になります(そのままでは使用できません)。

… 増設登録のまえに …

- 親機と増設子機の両方で操作を行いますので、それぞれをそばに並べて操作してください。増設子機以外の子機は、親機や増設子機から離してください。
- 本書を一度通して読んでから、増設登録の操作をはじめてください。
- はじめに、増設子機を充電してから増設登録操作を行ってください。
- 増設操作は、増設子機1台ずつ行ってください。
- 増設できる子機の台数は親機によって異なります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。



- 親機と増設子機は、電波を使って増設登録（ID番号の登録）をしています。電気雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。

Printed in China  
JD-K4C1 11L① TCADZ4140XHZZ

**増設可能機種リスト**

この増設子機は、下記のファクシミリ複合機、デジタルコードレスファクシミリ、デジタルコードレス電話機、インテリアホンに増設できます。


2011年11月現在

形名（ファクシミリ複合機）	形名（ファクシミリ）	形名（電話機）
UX-MF25CL/CW	UX-C107CL	JD-310CL/CW
UX-MF50CL/CW	UX-D16CL/CW	JD-320CL/CW
UX-MF60CL/CW	UX-D17CL/CW	JD-700CL/CW
UX-MF70CL/CW	UX-D18CL/CW	JD-710CL/CW
UX-MF80CL/CW	UX-D19CL/CW	JD-E301CL/CW
	UX-D20CL/CW	JD-E502CL
	UX-D26CL/CW	JD-N51CL/CW
	UX-D27CL/CW	JD-N52CL/CW
	UX-D28CL/CW	JD-S05CL/CW
	UX-D30CL/CW	JD-S10CL/CW
	UX-D32CL/CW	JD-V32CL/CW
	UX-D33CL/CW	JD-V33CL/CW
	UX-D56CL/CW	形名（インテリアホン）
	UX-D57CL/CW	JD-3C1CL/CW
	UX-D58CL/CW	JD-4C1CL/CW
	UX-D63CL/CW	JD-7C1CL/CW
	UX-D70CL/CW	
	UX-D71CL/CW	
	UX-D72CL/CW	
	UX-D82CL/CW	
	UX-D83CL/CW	
	UX-D90CL/CW	
	UX-DK17CL	
	UX-E306CL/CW	
	UX-E407CL/CW	
	UX-E570CL/CW	
	UX-E680CL/CW	
	UX-E790CL/CW	

## 登録する前の準備

### 1 増設子機の準備をする

子機の準備をしましょう




### 2 親機の準備をする

### 準備が終わったら


電話機／インテリアホンの場合

ACアダプターをつなぐ。



ファクシミリ／複合機の場合

電源コードのプラグをつなぐ。



増設子機の操作 → 親機の操作

の順で増設登録操作を行う。

→ 裏面へ続く


# 増設登録操作手順

## 1 増設子機を操作する

子機の充電池ふたを取り外し、充電池を外す  
・失敗した場合は、もう一度電池を外すところからやり直してください。

再び充電池を入れて、充電池ふたを取り付ける

[ゾウセツシマスカ?]と表示されるので [メニュー] を押す



## 2 親機を操作する

●親機の操作は上記①の操作終了後、2分以内に完了してください。

電話機の場合 何も操作していない状態で…

子機を増設します (画面例) と表示されるまで親機の内線/消去 保留 (JD-S05CL/CW は子機呼出 ( )) を押し続ける (約3秒)

・画面が表示されたら (JD-S05CL/CW は「ピッ…ピッ…」と鳴り始めたら)、ボタンを離す。

インテリアホンの操作については、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

ファクシミリ／複合機の場合 何も操作していない状態で…

子機を増設します (画面例) と表示されるまで 内線 親機の 保留 を押し続ける (約3秒)

(UX-D82CL/CW UX-D83CL/CW UX-E680CL/CW UX-E790CL/CW の場合は、親機の 電話 を約5秒押し続ける)

・画面が表示されたら、ボタンを離す。

「ピー」と鳴ったときは、登録が完了しました

「ビビビビ」と鳴ったときは、登録されていません 約2分後に、手順1からやり直してください。

## 3 登録されているか確認する

電話機の場合

内線/消去 保留 (JD-S05CL/CW は子機呼出 ( )) を押したあと、登録した子機番号を押す

インテリアホンの操作については、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

例) 子機番号が「3」の場合



増設子機の着信音が鳴ったら…  
増設登録は完了しています



ー<お知らせ>ー

- 子機を増設登録すると、子機番号([コキ1]など)が表示されます。
- 子機番号を選んで登録することはできません。
- 子機増設中は、電話を受けることを含むすべての操作を行うことができません。

次のようなときには、「ビビビビ」と鳴り、登録操作ができません。

- 操作をまちがえたとき。
- ボタンを押す間隔を10秒以上空けたとき。
- 指定時間以内に操作を完了しなかったとき。

ファクシミリ／複合機の場合

受話器を取り上げて、内線 親機の 保留 を押したあと、登録した子機番号を押す (UX-D82CL/CW UX-D83CL/CW UX-E680CL/CW UX-E790CL/CW の場合)

親機の 電話 を押して、子機呼出 ( ) をタッチしたあと、登録した子機番号を押す

例) 子機番号「3」の場合



例) 子機番号「3」の場合



・着信音が鳴らなかったときは、増設登録はできていません。  
もう一度、手順1からやり直してください。

## 増設登録を取り消すには

### 親機で子機の増設登録を取り消すとすべての子機が取り消されます

親機では、子機の増設登録を個別に消去することはできませんので、ご注意ください（インテリアホンを除く）。  
消去したあとは、必要な子機をすべて登録し直してください。再登録しないと、使用することができません。

## 1 親機で取り消しの操作をする

電話機の場合 何も操作していない状態で…

子機を増設します (画面例) が表示されるまで、親機の 保留 を押し続ける (約3秒)  
(JD-S05CL/CW、JD-S10CL/CWの場合)

「ピッ…ピッ…」と鳴るまで親機の 子機呼出 ( ) を押し続ける (約2秒)

インテリアホンの操作については、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

画面が表示されたらボタンを離し、3秒以内に親機の 0 (記号) を押し、

〔内線〕で子機を消去 (画面例)

と表示されるまでそのまま押し続ける (約5秒)

画面が表示されたらボタンを離し、子機が近くにあるのを確認して、

内線/消去 保留 を押す

・「ピー」と鳴って、親機での取り消しが完了します。

ファクシミリ／複合機の場合 何も操作していない状態で…

子機を増設します (画面例) が表示されるまで、親機の 保留 を押し続ける (約3秒)  
(UX-D82CL/CW UX-D83CL/CW UX-E680CL/CW UX-E790CL/CW の場合は、親機の 電話 を約5秒押し続ける)

画面が表示されたらボタンを離し、3秒以内に親機の 0 (記号) を押し、

〔内線〕で子機を消去 (画面例)

と表示されるまでそのまま押し続ける (約5秒)

画面が表示されたらボタンを離し、子機が近くにあるのを確認して、

内線 保留 (UX-D82CL/CW UX-D83CL/CW UX-E680CL/CW UX-E790CL/CW の場合は 電話 ) を押す

・「ピー」と鳴って、親機で、子機の登録の取り消しが完了します。

子機の増設登録だけを取り消したいときは、子機で以下の操作を行ってください。

ただし、親機の増設登録は消えませんので、親機の登録を消したいときは、上記の「親機で取り消しの操作をする」を行ってください。

何も操作していない状態で…

子機の 保留 を押し続ける (約3秒)

待ち受け画面に戻ったら、3秒以内に

子機の ロック を押し続ける (約5秒)

[ゲンセツシマスカ?]と表示されたら、10秒以内に 内線/消去 保留 を押す

・「ピー」と鳴って、子機の登録の取り消しが完了します。