

AQUOS 接続時の音声出力に関するご注意

AQUOS サウンドパートナー使用時に AQUOS のスピーカーと同時に音声出力する場合には AQUOS の音声出力端子の設定が必要です。

設定方法等に関しては AQUOS の取扱説明書をご確認ください。

1. 以下の AQUOS 機種ではヘッドホン端子と AQUOS サウンドパートナー送信機とをアナログ接続（オーディオケーブルによる接続）すると、AQUOS の内蔵スピーカーとの同時音声出力はできません。

- | | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| • AA1 ライン | • B1 ライン | • C1 ライン | • E1 ライン |
| • AA5 ライン | • B3 ライン | • C3 ライン | • E2 ライン |
| • AD1 ライン | • B5 ライン | • C5 ライン | • E3 ライン |
| • AD2 ライン | • BD1 ライン | • C7 ライン | • EF1 ライン※1 |
| • AD5 ライン | • BD2 ライン | • CH1 ライン | • EX1 ライン |
| • AE5 ライン | • BD5 ライン | | • EX3 ライン |
| • AF ライン | • BE1 ライン | • DH1 ライン | |
| • AP ライン | • BE2 ライン | • D10 ライン | |
| • AX5 ライン | • BH1 ライン | • DS1 ライン | |
| | • BT5 ライン | | |
| | • BV3 ライン | | |
| | • BV5 ライン | | |
| • G300 ライン | • HV3 ライン | • S1 ライン | |
| • GD1 ライン | | • S2 ライン | |
| • GD2 ライン | • K1 ライン | • S4 ライン | |
| • GD3 ライン | • K10 ライン | • SV3 ライン | |
| • GD4 ライン | | • SX5 ライン | |
| • GD6 ライン | • L1 ライン | • SX7 ライン | |
| • GD7 ライン | • L5 ライン | | |
| • GE1 ライン | | • TT1 ライン | |
| • GE2 ライン | • RX1 ライン | | |
| • GH1 ライン | | • U5 ライン | |
| • GH2 ライン | | | |
| • GS10 ライン | | | |
| • GS20 ライン | | | |
| • GX1 ライン | | | |
| • GX2 ライン | | | |

※1 EF1 ラインは光デジタル端子で接続している場合でも内蔵スピーカーとの同時音声出力はできません。

2. 以下のAQUOS機種はヘッドホン端子がないため、AQUOS サウンドパートナー送信機とのアナログ入力（接続）による接続はできません。アナログ接続の際には市販のデジタル/アナログ変換コンバーターをご使用ください。

- ・DX1 ライン（2021年発売 8K テレビ）

3. 以下のAQUOS機種ではサウンドバーをHDMI ARCで接続している時は、音声出力端子の設定を「テレビスピーカー+ヘッドホン/アンプ」にしてもヘッドホン端子から音声は出力されません。

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ・AJ1 ライン | ・DJ1 ライン | ・EJ1 ライン |
| ・AL1 ライン | ・DL1 ライン | ・EL1 ライン |
| ・AM1 ライン | ・DN1 ライン | ・EN1 ライン |
| ・AN1 ライン | ・DN2 ライン | ・EN2 ライン |
| ・AW1 ライン | ・DP1 ライン | ・EP1 ライン |
| ・AU1 ライン | ・DQ1 ライン | ・EQ1 ライン |
| ・AX1 ライン | ・DQ2 ライン | ・EQ2 ライン |
| | ・DS1 ライン | ・ES1 ライン |
| ・BJ1 ライン | ・DW1 ライン | ・EU1 ライン |
| ・BL1 ライン | | |
| ・BN1 ライン | | ・FL1 ライン |
| ・BW1 ライン | | ・FN1 ライン |
| | | ・FN2 ライン |
| ・CQ1 ライン | | ・UH5 ライン |
| ・CQ2 ライン | | ・US5 ライン |
| ・CL1 ライン | | |
| ・CN1 ライン | | |
| ・CX1 ライン | | |

・お知らせ

AQUOSで音声出力の設定を「テレビスピーカー+ヘッドホン/アンプ」としている場合、ヘッドホン/アンプ側の音量はテレビリモコン操作で変更できません。