

■ドラム式洗濯乾燥機仕様一覧

タイプ		プラズマクラスタードラム式洗濯乾燥機					
形名		ES-X11B	ES-V11B	ES-G11B	ES-K10B	ES-S7J	
洗濯・脱水容量/乾燥容量		11kg/6kg	11kg/6kg	11kg/6kg	10kg/6kg	7kg/3.5kg	
外観							
	色名	-SL(クリスタルシルバー・左開き) -SR(クリスタルシルバー・右開き) -TL(リッチブラウン・左開き) -TR(リッチブラウン・右開き)	-NL(アッシュゴールド・左開き) -NR(アッシュゴールド・右開き)	-SL(シルバー系・左開き) -SR(シルバー系・右開き)	-WL(クリスタルホワイト・左開き) -WR(クリスタルホワイト・右開き) -TL(リッチブラウン・左開き)	-WL(クリスタルホワイト系・左開き) -WR(クリスタルホワイト系・右開き) -CL(グレース・左開き)	
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥()内はふろ水使用時※1		75L(33L)/49L	81L/54L	84L/54L	70L/96L	57L/80L	
洗 浄	液体洗剤・柔軟剤自動投入	液体洗剤・柔軟剤自動投入					
	洗浄方式/シャワー	マイクロ高圧洗浄/マイクロ高圧シャワー					
	温水/温風洗浄	温水極め洗いコース			極め洗いコース		
	バルセーター	ひまわりガラス					
	ステンレス穴なし槽						
	超音波ウォッシャー						
	予洗い	サッと予洗いコース					
	おしゃれ着洗い※2	ホームクリーニングコース				おしゃれ着コース	
	洗乾80分/10分洗濯/時短	洗乾80分コース	時短コース		時短コース(10分洗濯)	時短コース	
	香りプラス	香りプラスコース					
乾 燥	乾燥方式	ハイブリッド乾燥NEXT	ヒートポンプ乾燥		ヒーターセンサー乾燥※3(水冷除湿)		
	乾燥フィルター自動掃除	自動お掃除					
	乾燥ダクト自動掃除	自動お掃除					
	ハンガー乾燥(ハンガー形状)						
清 潔	プラズマクラスター除菌乾燥	除菌乾燥					
	おそうじ	プラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄					
		洗濯槽自動お掃除					
		ドアパッキン自動洗浄					
	プラズマクラスター消臭	プラズマクラスター除菌・消臭コース					
抗菌加工							
節水・省エネ	エコセンサー	7センサー※4	5センサー※4		4センサー※4		
やさしさ 設計	COCORO WASH(無線LAN対応)	COCORO WASH					
	音声機能	音声機能					
	簡単操作/槽内LEDライト	光るタッチナビ/槽内LEDライト			光るタッチナビ		
	予約タイマー	時刻タイマー				2～24時間後設定	
	らくらく構造	メガマウス/するポイフィルター			するポイフィルター		
	お洗濯後らくらく機能	シワ抑え乾燥コース					
	ふろ水ポンプ(約4m長)※5	ふろ水ポンプ付属					
その他	チャイルドロック※6/洗剤量(目安)サイン/電源オートオフ/終了音						
低騒音	インバーター	DDインバーター					
容量の 上限	ふとん洗い※7	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下				ダブル/シングル 中綿1.3kg以下	
		シングル 中綿1.1kg以下				シングル 中綿1.0kg以下	
仕 様	消費電力 (50Hz/60Hz)	洗 濯	320W	280W	150W	190W	
		乾 燥	910W	760W	1140W	850W	
	消費電力量 (50Hz/60Hz)	洗 濯	75Wh	80Wh	78Wh	60Wh	
		洗濯～乾燥	600Wh	880Wh	1880Wh	1600Wh	
	目安時間 (50Hz/60Hz)	洗 濯	約35分	約43分	約45分	約44分	
		洗濯～乾燥	約155分	約170分	約150分	約170分	
	水位別水量	自 動	15L～35L				
手 動		—					
	運転音(洗い/脱水/乾燥)	30dB/37dB/39dB	26dB/37dB/40dB		26dB/39dB/41dB	24dB/39dB/36dB	
寸 法	ボディ幅	596mm				595mm	598mm
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※8	640×739×1,115mm			640×728×1,104mm	645×732×1,110mm	640×600×1,039mm
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	540mm以上					
	質 量	約84kg	約80kg	約79kg	約71kg	約73kg	

●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。 ※2 「手洗い」「弱水流」表示のあるもの。中性洗剤をお使いください。芯材が入った衣類は「手洗い」「弱水流」の表示があっても洗えません。 ※3 ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。 ※4 7センサー：温度・湿度・水位・重量・泡・光・振動、5センサー：温度・湿度・水位・重量・振動、4センサー：温度・水位・重量・振動。 ※5 指定以外のふろ水ポンプはご使用できません。 ※6 小さなお子さまがいる場合などに。ドア(フタ)が開かないようにロックできます。 ※7 ES-X11B/V11Bは同梱の洗濯キャップを、G11B/K10Bは別売の洗濯キャップをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。「手洗い」表示の羽毛ふとんも洗えます。 ※8 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。