

Sharp Print Support APP 取扱説明書

Ver. 1.0

お願い

- この取扱説明書は、Sharp Print Support App のインストール方法と Sharp Print Support App 独自の機能の設定方法を説明していま す。基本的なプリント機能については、各プリンター/複合機の取扱説明書をご確認ください。
- この取扱説明書ではこのソフトウェアをご利用いただくに当たり、導入者及び利用者がお使いの Windows®コンピューターについて実用的な知 識を持っていることを想定して説明しています。
- OS(オペレーティングシステム)に関する事がらについては、必要に応じて OS の説明書またはヘルプ機能を参照してください。
- この取扱説明書では、画面の説明や操作手順は、Windows 11 でお使いになる場合を主体に説明しています。OS(オペレーティングシステム) のバージョンにより表示される画面が異なることがあります。

ご注意

- この取扱説明書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製することを禁止します。
- この取扱説明書の内容は、改良のため、予告なく変更することがあります。
 - Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
 - その他、取扱説明書の中で記載されている会社名や商品名は各社の商標または登録商標です。

	目 次	
1	Sharp Print Support App について	3
	1-1 システム環境・・・・・・	.3
	1-2 Sharp Print Support App の動作条件	•3
2	複合機のセットアップ	4
3	Sharp Print Support App のセットアップ	5
	3-1 動作環境	·5
	3-2 Sharp Print Support App のセットアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·5
	3-3 Sharp Print Support Appの削除 ······	·6
	3-4 登録された複合機の削除	·6
4	Sharp Print Support App の設定	7
5	印刷方法	8
-		_
	5 - 1 基本的な印刷の仕方	-8
	5-1 基本的な印刷の仕方	.8 .9
6	5-1 基本的な印刷の仕方	.8 .9 .1
6	5-1 基本的な印刷の仕方	.8 .9 .1
6	5-1 基本的な印刷の仕方	.8 .9 . <u>1</u> .1
6	5-1 基本的な印刷の仕方	·8 ·9 . <u>1</u> 11
6	5-1 基本的な印刷の仕方	•8 •9 <u>1</u> 11
6	5-1 基本的な印刷の仕方	·8 ·9 .1 11 12 13
6	5-1 基本的な印刷の仕方	·8 ·9 .1 11 12 13 14
6	5-1 基本的な印刷の仕方 5-2 ユーザー認証機能が設定されている場合のプリント方法 印刷機能 6-1 よく使うプリント機能について 6-1 よく使うプリント機能について 6-1-1 カラーモードを選択してプリントする 6-1-2 用紙の両面にプリントする 6-1-3 用紙のサイズに合わせてプリントする 6-1-4 1ページに複数ページのデータをプリントする 6-1-5 用紙をステープルでとじる/パンチ穴をあける 6-2 便利なプリント機能について	•8 •9 .1 11 12 13 14 15
6	5-1 基本的な印刷の仕方 5-2 ユーザー認証機能が設定されている場合のプリント方法 印刷機能 6-1 よく使うプリント機能について 6-1 よく使うプリント機能について 6-1-1 カラーモードを選択してプリントする 6-1-2 用紙の両面にプリントする 6-1-3 用紙のサイズに合わせてプリントする 6-1-4 1ページに複数ページのデータをプリントする 6-1-5 用紙をステープルでとじる/パンチ穴をあける 6-2 便利なプリント機能について 6-2-1 冊子の作成に役立つ仕上げ機能	·8 ·9 .1 11 12 13 14 15 17
6	5-1 基本的な印刷の仕方 5-2 ユーザー認証機能が設定されている場合のプリント方法 印刷機能 6-1 よく使うプリント機能について 6-1 よく使うプリント機能について 6-1-1 カラーモードを選択してプリントする 6-1-2 用紙の両面にプリントする 6-1-3 用紙のサイズに合わせてプリントする 6-1-4 1ページに複数ページのデータをプリントする 6-1-5 用紙をステープルでとじる/パンチ穴をあける 6-2 便利なプリント機能について 6-3 知つておくと便利なプリント機能	·8 ·9 .1 11 12 13 14 15 17 17

1 Sharp Print Support App について

Sharp Print Support App は、プリンタードライバーを使用せずに印刷を実行する技術である「Microsoft PSA (Print Support Application)」に対応したアプリケーションソフトです。

Sharp Print Support App をセットアップし、当社製の PSA 対応複合機をお使いの Windows コンピューターに追加すれば、従来のプリンタードライバーと同様の操作で印刷ができます。

1-1システム環境

Sharp Print Support App は、以下のシステム環境での使用を想定しています。



各クライアントユーザー(あるいは IT 管理者)がクライアント PC に「Sharp Print Support App」と「PSA 対応複合機」を登録 します。

印刷時にプリントジョブは複合機へ直接送信されます。セットアップ方法については2章/3章をご確認ください。

1-2 Sharp Print Support App の動作条件

インターネットプロトコル	IPv4、IPv6 (IPv6 は対応する複合機のみ)
ポートの種類	IPP、IPP-SSL/TLS、mDNS
対応言語	日本語、米語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、スウェーデン語、
	ノルウェー語、デンマーク語、フィンランド語、ポルトガル語、簡体字、繁体字
複合機側に必要な機能	PS 機能

2 複合機のセットアップ

Sharp Print Support App をセットアップする前に、複合機がネットワークに接続されていることを確認してください。また、複合機の以下のような設定を確認してください。

mDNS:

手 順

- 複合機のシステム設定にアクセスし、ネットワーク設定>サービス設定ページを開く
- **2.** 「mDNS」タブを開く
- 3,「mDNS」を「有効」にする
- **4. 必要に応じ「サービス名」を設定する** コンピューター上で表示される複合機名になります。

IPP プリント:

複合機のシステム設定にアクセスし、プリンター設定> PC/モ バイル端末からのプリント設定ページを開く

順

2, 「ドライバーを使用しない IPP プリント」を「有効」にする

手

または

- 複合機のシステム設定にアクセスし、ネットワーク設定>外部 プリントサービス設定>AirPrint設定ページを開く
- 2, 「IPP」を「有効」にする
- 3, 「IPP-SSL/TLS」を「有効」にする

WSD :

1. 複合機のシステム設定にアクセスし、ネットワーク設定> プリン トポート設定ページを開く

手

順

- 2. 「WSD」タブを開く
- 3, 「WSD 印刷」を「無効」にする

ユーザー認証関連設定:

ユーザー認証機能を有効にしている複合機で Sharp Print Support App を使用する場合、以下の設定を行ってください。

手 順

- 複合機のシステム設定にアクセスし、認証設定 > 初期設定 ページを開く
- 「プリンタードライバー以外の IPP 認証を有効にする」を無効 にする

3 Sharp Print Support App のセットアップ

3-1 動作環境

Sharp Print Support App をセットアップする前に、お使いのコンピューターが下記の条件を満たしていることを確認してください。

OS の種類	Windows 10 22H2、Windows 11 22H2 以降
コンピューターの種類	IBM PC/AT互換機 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T対応のLANボードを装備している機種
ディスプレイ	1024x768 ドットの解像度で 16 ビット色以上の表示能力を推奨
インターネット接続	必要

3-2 Sharp Print Support App のセットアップ

手 順

- お使いのコンピューター(Windows OS)上で、スタートメ
 ニュー > 設定 > Bluetooth とデバイス を選択し、
 「Bluetooth とデバイス」ページを開く
- 2. 「プリンターとスキャナー」を選択する
- 3, [デバイスの追加]を選択する

4. 2章で設定した複合機を選択し、[デバイスの追加]を選択する
 コンピューターに「Sharp Print Support App」がインストール
 され、複合機が登録されます。

2台目以降の複合機を追加登録する場合も、手順1からの操作を 繰り返してください。

3-3 Sharp Print Support App の削除

手順

- お使いのコンピューター(Windows OS)上で、スタートメ
 ニュー >「すべてのアプリ」を選択する
- アプリー覧の中の「Sharp Print Support App」を右ク リックし、「アンインストール」を選択する

3-4 登録された複合機の削除

- お使いのコンピューター(Windows OS)上で、スタートメ
 ニュー > 設定 > Bluetooth とデバイス を選択し、
 「Bluetooth とデバイス」ページを開く
- 2. 「プリンターとスキャナー」を選択する
- 3.3-2章で登録した複合機が表示されるので、選択し、「デ バイスの削除」を実行する

4 Sharp Print Support App の設定

Windowsのスタートメニューから「Sharp Print Support App」を選択すると、アプリが起動します。 アプリ上では以下の設定が可能です。

設定	説明
プリンターの選択	各設定の対象とする複合機を選択します。 「すべてのプリンター」を選択すると、コンピューターに登録されたすべての複合機を設定の対象とします。
プリントリリース	プリントリリース機能を有効にします。
ドキュメントファイリング	ドキュメントファイリング機能を有効にします。
ログイン名に Windows ログイン名 を使用する	この機能を有効にすると、ユーザー認証のログイン名として、自動的に Windows ログイン名を設定します。 制限事項: 「ユーザー番号」を設定することはできません。 また、「ログイン名」を Windows のログイン名から変更することはできません。
ユーザー名にログイン名を使用する	この機能を有効にすると、ログイン名に入力した文字列をユーザー名に対して自動的に設定します。 制限事項: 本機能を使用すると、「ユーザー認証機能」の「ログイン名」を使用する状態がデフォルトとなります。 また、「デフォルトジョブ ID」の「ユーザー名」を変更することができません。

5 印刷方法

5-1 基本的な印刷の仕方

下記の手順は、Windows に標準で付属しているアプリケーションソフト「メモ帳」からプリントする場合を例に説明します。



- 2. Sharp Print Support App の設定画面を開く
 - Sharp Print Support App に登録された複合機を選 択する
 - 複合機やプリンタードライバーがアイコンで表示されているときは、使用する複合機のアイコンをクリックします。
 - 複合機やプリンタードライバー名が一覧で表示されているときは、使用する複合機名を一覧から選択します。
 - (2) [その他の設定]ボタンをクリックする

Winsz アフリフーンヨン//>ロル約しています。- ロル約	4 >	
プリンター		
SHARP () ~		
+ プリンターの追加		
印刷句响改		
D ## ~		
印刷部数		
1 ^ ~		
カラー モード	利用できるプレビューはありま	tth.
ファイルへ出力		
 77 		
印刷出力をファイルに保存します		
PIN で保護されたED刷		
77		
Fotboat		
▼プリで印刷設定を変更できるようにする	印刷	キャンセル
幾の設定画面を開くためのポ	タンは、「プロパラ	ティႨや「印リ
	L .	2 6

3, プリント設定を行う

Sharp Print Support Appで設定を変更後、再度Sharp Print Support Appで設定を確認すると、変更した内容が反映されずに表示されます。

ただし、ユーザー認証の情報は反映された状態で表示します。

4. [OK]ボタンをクリックする

		×
SHARP		
1.申設定	出力用紙5公: 210×297 59 原稿サイズと同じ 〜 用紙54プ: 普通紙 〜	
■ お気に入り: 大登録 〜		
保存 標準に戻す	SHARD	
	カラーモード: カラー ステーガルユニット: なし パンチユニット: なし	
		ОК ++>セル

5. [印刷]ボタンをクリックする プリントが実行されます。



5-2 ユーザー認証機能が設定されている場合のプリント方法

システム設定(管理者)でユーザー認証機能が設定されているときは、プリント時に Sharp Print Support App の設定画面でユ ーザー情報(ログイン名やパスワードなど)の入力が必要になります。 複合機を使用するために必要な情報は、設定されている認証 方式によって異なりますので、 あらかじめ管理者にご確認ください。

注意:

ユーザー認証機能を有効にしている複合機でSharp Print Support Appを使用する場合、2章に従って「プリンタードライバー以外の IPP認証を有効にする」を無効に設定してください。

11121	
11121	

- アプリケーションソフトのプリント画面でプリンタードライバーの 設定画面を開く
 - (1) 複合機を選択する
 - (2) [その他の設定]ボタンをクリックする



複合機の設定画面を開くためのボタンは、[プロパティ]や[印刷設 定]など、お使いのアプリケーションソフトによって異なります。 2. ログイン名とパスワードを入力する

		×
SHARP)	
印刷設定	ブリントリリース ドキュメントファイリング:	
	\$L ~	
	認証:	ログイン名:
	ログイン名/パスワード ~	abcdefg
1		パスワード:
	T -	••••
	✓ 1-ザ-名	¥ 937 6
		
お気に入り:		
未登録 ン		
保存		
標準に戻す		
	SHARP カラーモード: カラー	
	ステープルユニット: なし パンチユニット: なし	
		OK ++2221

- (1)「ジョブハンドリング」メニューを選択する
- (2) ユーザー情報を入力する
 - ログイン名方式で認証している場合、「ログイン名」を選択し、ログイン名を入力します。
 - ログイン名/パスワード方式で認証している場合、「ロ グイン名/パスワード」を選択し、ログイン名とパスワード を入力します。パスワードは半角 1~32 文字(英数 文字)で入力します。
 - ユーザー番号方式で認証している場合、「ユーザー番号」を選択し、ユーザー番号を半角 5~8 桁で入力します。

- (3) 必要に応じてユーザー名、ジョブ名を入力する
 - ユーザー名

「ユーザー名」チェックボックスをクリックして 📝 にし、ユ ーザー名を全角 16 文字(半角 32 文字)以内で 入力します。入力したユーザー名は複合機の操作パネ ル上で表示されます。入力しない場合、複合機にはコ ンピューターのログイン名が表示されます。

• ジョブ名

「ジョブ名」チェックボックスをクリックして 📝 にし、ジョブ 名を全角 40 文字(半角 80 文字)以内で入力し ます。入力したジョブ名は複合機の操作パネル上でファ イル名として表示されます。入力しない場合、アプリケ ーションソフトで設定したファイル名が表示されます。

(4) [OK]ボタンをクリックする

3, [印刷]ボタンをクリックする

プリントが実行されます。



6 印刷機能

6-1 よく使うプリント機能について

ここでは、よく使われる機能について説明します。

用紙サイズの設定など基本的な設定が行われていることを前提に説明しています。Sharp Print Support App 設定画面の開き かたや基本的なプリントのしかたについては、5 - 1 基本的な印刷の仕方を参照してください。

Sharp Print Support App で設定を変更後、再度 Sharp Print Support App で設定を確認すると、変更した内容が反映されずに表示されます。ただし、ユーザー認証の情報は反映された状態で表示します。

6-1-1 カラーモードを選択してプリントする

ここでは、Sharp Print Support App 設定画面のカラーモードを選択してプリントする手順について説明します。「カラーモード」は、 次の 3 つの項目から選択できます。

- 自動: ページごとに色を判断してプリントします。白黒以外の色が使われているページは Y(イエロー)・M(マゼンタ)・C(シアン)・ Bk(ブラック)トナーを使用し、白黒のみが使われているページは Bk(ブラック)トナーのみを使用してプリントします。カラーと白 黒が混じっている原稿を複数枚プリントするときに便利ですが、プリント速度は遅くなります。
- カラー: すべてのページをカラーでプリントします。カラーのデータ、白黒のデータのいずれも Y (イエロー)・M (マゼンタ)・C (シアン)・ Bk (ブラック)トナーを使用してプリントします。
- グレースケール: すべてのページを白黒でプリントします。画像やプレゼンテーション資料など、カラーのデータも Bk(ブラック)トナーのみを使用してプリントします。レイアウトの確認や文字校正など、カラープリントする必要のない場合に使用するとカラートナーの節約につながります。

「カラーモード」で「自動」を選択した場合

プリント結果が白黒であっても、下記のようなプリントデータは、Y(イエロー)・M(マゼンタ)・C(シアン)・Bk(ブラック)の4色のカラーとしてカウントされます。常に白黒としてカウントしたいときは、「グレースケール」を選択してください。

- データがカラーデータとして作成されているとき
- データが白黒であっても、アプリケーションソフトがカラーデータとして扱うとき
- 白黒画像の下に画像が隠れているとき

- 1. 「メイン」メニューを選択する
- 2. 「カラーモード」を選択する

SHARP				
印刷設定 ▲ メイン ~	部数: 1	• •		
	原稿サイズ	210 x 297 3U	出力用紙11(7):	210 x 297 5년
	A4	~	原稿サイズと同じ	~
	原稿の向き:			
1 2	Α	~	その他の話	iT
·	再面印刷:			
	tel al	~		
6 6	ページ集約:			
	12 2ページ	~		
	ドキュメントファイリング:			
	なし	\sim		
お気に入り	カラーモード:			
未登録	11 自動	~		
	<u> </u>			
保存				
標準に戻す				
	SHARP カラーモード: カラー ステープルユニット: 1	¥L		
	パンチユニット: なし			
			ОК	キャンセル

6-1-2用紙の両面にプリントする

データを用紙の両面にプリントすることができます。かんたんな冊子を作成したいときなどさまざまな用途に使用できます。また、両面プリントは用紙の節約にもなります。

原稿の向き	プリン	卜結果
	長辺とじ	短辺とじ
たて	23	
	短辺とじ	長辺とじ
よこ	2 3	2
	用紙の左側または右側でとじることがで	用紙の上側でとじることができるようにプ
	きるようにプリントされます。	リントされます。

- 1. 「メイン」メニューを選択する
- 2,「両面印刷」で「長辺とじ」または「短辺とじ」を選択する
- 3,「原稿の向き」で「たて」または「よこ」を選択する(使用するア プリによっては、アプリ側の向き設定が優先されます)

SHARP	× ()
1 2 ↓ 3/2 × 1 2 ● ※ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	***:
(读得):英子	54489 ガラーキ・ガラー 2.7ーガルニテト・GL パンチユニット・GL OK キャンセル

6-1-3 用紙のサイズに合わせてプリントする

プリンターにセットされている用紙サイズに合わせてデータを自動で拡大または縮小してプリントすることができます。A4 サイズのデータを A3 サイズに拡大して見やすくプリントしたり、データと同じサイズの用紙がセットされていない場合にプリントしたりするときなどに使用す ると便利です。



下記の手順は、A4 サイズのデータを、A3 サイズの用紙に合わせてプリントする場合を例に説明しています。

- 1. 「メイン」メニューを選択する
- 2. 原稿サイズ(例:A4)を選択する
- 3. 出力用紙サイズ(例:A3)を選択する

SHARP ()			×
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	SHARP		
$ \begin{array}{c c} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	印刷設定 1 メイン ~	部数: 1 × + -	
A3 Image: Constraint of the constrai		原稿サイズ: 210 x 297 ミ 出力用紙サイズ: 297 x 420 59	
		A4 ~ A3 ~	
Image: State in the state	+ 1 →	»/ ττ ~ ₹0€022	
Image: Control of the second secon		両面印刷:	
・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・			
	∎. de	ドキュメントファイリング:	
かってード: 第版に入功: 素意語 虚単に原す ういてード、カッ カッーマード、カッ カッーマード、カッ カッーマード、カッ カッーマード、カッ スパーパルニット: 広し パンチュニット: 広し OK 年やンセル		<i>t</i> u∟	
★登録	お気に入り:	カラーモード:	
様存 通常に原す 54480 ガンーモートカラー ステープルエントトなし パンチユニットなし CK 年や2世ル	未登録 ン		
は年に用す 5H489 カラート・ホラー ステールユニットなし パンチユニットなし CK 年ャンセル	保存		
54489 カラートードカラー ステールユニットなし パンチユニットなし CK 年ャンセル	標準に戻す		
		SHARP カラーモード・カラー スプープルユニット・なし パンチユニット: なし	
		OK キャンセル	

6-1-4 1ページに複数ページのデータをプリントする

プリントする画像を縮小して1ページ上に複数ページを割り付けてプリントすることができます。

写真など複数の画像データを1枚の用紙にプリントしたいときや、用紙を節約したいときに便利です。両面プリント機能と併用すると、 さらに用紙を節約することが可能です。

たとえば、「2ページ」(2ページ/枚)または「4ページ」(4ページ/枚)を選択した場合、選択した順序によって次に示すようなプリント結果になります。

ページ (ページ/枚)	プリント結果		
	左から右へ	右から左へ	上から下へ (印刷の向きが横の場合)
2ページ (2ページ∕枚)	1234	2143	1 2 4

ページ (ページ/枚)	左上から右方向へ	左上から下方向へ	右上から左方向へ	右上から下方向へ
4ページ	12	13	21	31
(4ページ/枚)	34	24	43	42

手順

- 1. 「レイアウト」メニューを選択する
- 2. 1ページに割り付けるページ数を選択する
- 3,割り付ける順序を選択する

割り付ける順序を変更しない場合は「メイン」メニューで設定できます。

		×
SHARP	(「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 」 」 」 、 「 」 」 、 「 」 、 」 、	×
水小 信率に戻す	SHAR9 カラーモ・カラー カアーカニット・カル パンチュニット・ロレ OK キャンセル	

◆ステープル機能について

用紙をステープルでとじて排紙することができます。

会議用の資料を作成するときなど、ステープル機能を使用すると資料作成の手間を大幅に削減できます。両面プリント機能と併用 すると、さらに完成度の高い資料を作成することも可能です。

とじ位置とステープル数を設定することにより、次のようなステープルプリントができます。



※ ステープルの向きは、用紙のサイズや向きによって異なります。

◆パンチ機能について

パンチ機能を設定すると、プリントした用紙にパンチ穴をあけて排紙することができます。パンチ穴の位置は、とじ位 置で設定できます。

左とじ	右とじ	上とじ	
0 0	0	0 0	

- ステープル機能を使用するには、フィニッシャーが必要です。
- パンチ機能を使用するには、フィニッシャーにパンチユニットを装着する必要があります。
- ステープルでとじることができる最大枚数は、お使いの複合機の仕様に従います。
- ステープル機能とオフセット(ジョブ単位ごとに位置をずらして排紙する)機能は同時に使用できません。
- 複合機のシステム設定(管理者)でフィニッシャーの使用が禁止されているときは、ステープル機能とパンチ機能は使用できなくなります。
- 複合機のシステム設定(管理者)でステープルまたはパンチ機能の使用が禁止されているときは、ステープルまたはパンチでとじることはできません。

- 1. 「仕上げ」メニューを選択する
- 2. 「ステープル」メニューでステープル数を選択する
- 3, 必要に応じてとじ位置を変更する
 - パンチするときは、「仕上げ」メニューの「パンチ」にて設定します。

			×
SHARP			
	ステー刀は: 「ヘノジョン」 パング: 「ヘング: 「ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	任意: (A) 友とじ 任意: (A) 友とじ	> >
5.汽汇入9; 未登録 ~ 係年 係年 (菜年に戻す	544659 カラーモード、カラー ステーマンド、ログー ステーマンド・ログードはステープル パンチユニット・2.27		
		ОК	キャンセル

6-2 便利なプリント機能について

ここでは、プリントする目的に合わせて使える便利な機能について説明します。

用紙サイズの設定など基本的な設定が行われていることを前提に説明しています。Sharp Print Support App 設定画面の開き かたや基本的なプリントのしかたについては、5-1 基本的な印刷の仕方を参照してください。

6-2-1 冊子の作成に役立つ仕上げ機能

二つ折りにすると、中とじの冊子になるように用紙の表裏に プリントします。プリントした用紙をパンフレットのように 製本して仕上げるときに便利です。



手順

- 1. 「レイアウト」メニューを選択する
- 2, 「標準」を選択する

必要に応じてステープル設定や出力用紙サイズやとじ方向を変 更します。

SHARP	()		×
11 日本部で 11 2 12 2 12 2 12 2 12 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	門宮山野:	<u>思力用戦54:</u> A3 と1万明: へ 定とじ	<u>37 440 0</u> V
38.49 Lot 3	SHARP カラーモード、カラー ステーブルユニット、なし パンチユニット: なし	ОК	キャンセル

6-3 知っておくと便利なプリント機能

6-3-1プリントデータを保存して使用する(リテンション/ドキュメントファイリング)

プリントデータを複合機内蔵のストレージに保存し、 必要なときに複合機の操作パネルからプリントできる機 能です。保存場所の指定もでき、他のユーザーのプリン トデータとの混在を防ぎます。 また、コンピューターからプリントするときにパスワード

(5~8桁の暗証番号)を設定すると、保存されたデータの機密保持を高めることができます。

パスワード設定時、複合機から保存されたデータをプリントするときはパスワードの入力が必要となります。



印刷せずにホールド

データをプリントせずに複合機のストレージに保存します。

印刷後ホールド

データをプリントし、プリントデータをストレージに保存します。

サンプルプリント

複数部プリントするときに、1 部だけプリントされます。プリント内容を確認後、残りの部数を複合機の操作でプリントできるので、大量のミスプリントを 防げます。

手順

- 1. 「ジョブハンドリング」メニューを選択する
- 「ドキュメントファイリング」で「印刷せずにホールド」「印刷後ホ ールド」「サンプルプリント」を選択します。
 「パスワード」チェックボックスをクリックして 「「にすると、パスワード」

(5~8桁の暗証番号)を入力することができます。

			×
SHARP			
11.開設定	□ フリントリリース ドキュメントフィリング:	保存先: 標準7オルター 〜 ダ パスワード ●●●●●	
1 2 ⊮ ⊗ ∎ ≜	αι ∨] 1-9-€	☐ ¥37&	
8気に入り: 未登録 〜 様件 構準に戻す	SHARP		
	カラーモード カラー ステープルニット: なし パンチユニット: なし	ок + +уел	

シャープ株式会社