# 消費税税率変更に伴う ECR 設定変更ガイド

2019年10月 消費税率10% 対応版	もくじ	ページ
	はじめに	2
軽減税率(8%)を使用する場合は 別マニュアル「軽減税率対応のための設定について」 をご覧ください。	※XE-A107 ※XE-A127 ※FR-A132	
※印のついた機種は軽減税率に対応していません。	XE-A126	4
	XE-A147	7
	XE-A20	10
+	XE-A202 / XE-A212 XE-A401 ER-A220	14
	XE-A250 ER-A221 /ER-A222	18
	XE-A207 XE-A270 / XE-A270BT XE-A280 / XE-A280BT XE-A407 / XE-A417	23
	<ul> <li>※XE-A235S</li> <li>※ER-A300S / ER-A310S</li> <li>※ER-A330S</li> <li>※ER-8200S</li> </ul>	28
消費税率の 0,0 )	ER-A410 / ER-A420	32
予約変更機能 があります!	ER-A450	37
	ER-A480	41
	UP-600 UP-700 UP-600S	
	UP-700S	45

## はじめに

日本国内における税制の変更により、2019年10月1日から消費税の税率(消費税率)が 10%になります。また、同時に軽減税率8%も導入されます。

本書では、当社製電子レジスタをお使いいただくにあたり、必要な設定方法について説明しています。

# 消費税について

電子レジスタをご購入時(または初期化操作後)、消費税の税率(消費税率)は8%に設定され ています。

ここでは、2019年10月1日施行の消費税率10%に対応するための方法について説明します。

# 2019年10月1日以降にご購入の場合 ▶▶▶すぐに電子レジスタの消費税率を変更してください。

ご購入時にすでに税制上の消費税率が10% に変更されています。

後述の A 消費税率の設定 をご覧になり、 消費税率を設定してください。 2019年9月30日までにご購入の場合
 ▶▶電子レジスタで消費税の自動変更予約をすることができます。
 2019年10月1日より前に、消費税率変更日(2019年10月1日)と、新しい消費税率(10%)を設定しておくと、消費税率の更日に自動的に設定を変更します。
 後述の 回消費税の予約設定をご覧になり、消費税の自動変更予約機能を使用してください。

### 消費税の自動変更予約機能を使う

消費税率変更日と新しい消費税率(変更後の消費税率)をあらかじめ設定しておくと、指定し た消費税率変更日に自動的に消費税率を更新できます(消費税の自動変更予約機能)。 この設定をしておくと、消費税率変更日の最初のキー入力で自動的に消費税が変更され、新し い消費税率で計算されます。

#### ■ 消費税の自動変更予約機能のしくみ

例 2019年10月1日から消費税率を10%課税(消費税1)で使うように 変更予約の設定をした場合



変更日になると最初のキー入力で、自動的に消費税1、消費税2の設定を書き換え(変更確認 用のレポートを印字し)、変更用税率は0%、変更日は「設定なし」に戻ります。

# 消費税率の設定確認

以下のフローを参照して消費税率の変更方法を選択してください。レジスタの設定をおこなう 日が、税制変更日の前か当日以降かによって設定方法は異なります。(税制変更前の場合は変更 予約できます。)

ご購入時(または初期化操作後)、消費税率は5%、または8%に設定されています。



# 設定操作について

次のページから、それぞれの機種に対する操作方法について説明します。各機種に対する説明 ページをご覧ください。

機種	ページ
XE-A107 / XE-A126 / XE-A127	
ER-A131 / ER-A132	4
XE-A147	7
XE-A20	10
XE-A202 / XE-A212 / XE-A401	
ER-A220	14
XE-A250	
ER-A221 /ER-A222	18
XE-A207 / XE-A270 / XE-A270BT	
XE-A280 / XE-A280BT / XE-A407 / XE-A417	23
XE-A235S	
ER-A300S / ER-A310S / ER-A330S / ER-8200S	28
ER-A410 / ER-A420	32
ER-A450	37
ER-A480	41
UP-600 / UP-600S / UP-700 / UP-700S	45

XE-A202/ XE-A212/ XE-A401/ ER-A220	<ul> <li>●</li> <li>●</li></ul>
(この設定で使用するキー) XE-A2O2 ↑ ② ③ ● * PLU 7 ⑧ 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	XE-A212
XE-A401	ER-A220
消費税の税率を変更する方法には2種類の方法 お店の運用に合わせて以下のどちらか1つの操 A 税率が変更される日(もしくは前日の 新しい税率を設定するとき・・・・・ B あらかじめ新しい税率と税率変更日を 変更日当日になったら自動的に税率を	があります。 <b>作をおこなってください。 D精算後)の操作で A</b> 消費税率の設定 <b>E設定しておき、 E変更するとき ・・・ B</b> 消費税の予約設定
なお、2014年4月より、領収証等への収入印紙 ◆ 領収証等の収入印紙貼付最小額を変更 また、消費税の税率変更に合わせて内税商品の お使いいただく状況に応じて以下のどちらかの ● 内税商品を内税のままで使用する場合 商品の単価変更が必要です。消費税率が変更 てください。 ● 内税商品を外税商品に変更する場合・ 税設定を外税に変更し、商品の単価を税抜	<ul> <li></li></ul>



これで設定は終了です。





これで設定は終了です。



これで設定は終了です。続けて他の部門を設定してください。

Memo 続けて設定をおこなうときは、<sup>現/預/替</sup>を押す必要はありません。 設定を終了するときは、必ず<sup>現/預/替</sup>を押してください。

# 商品単価の変更

各部門に設定された商品単価を変更します。
 (下記例では、部門1に、単価100円を設定しました。)
 100
 部門1<sup>現/預/替</sup>
 商品単価(100円)

これで設定は終了です。続けて他の部門を設定してください。

Memo 続けて設定をおこなうときは、<sup>現/預/替</sup>を押す必要はありません。 設定を終了するときは、必ず<sup>現/預/替</sup>を押してください。

 各 PLU に設定された商品単価を変更します。

 (下記例では、PLU1(所属部門 1)に、単価 100 円を設定しました。)

 1
 PLU

 1
 0
 0
 部門1
 現/預/替

 商品単価(100 円)
 ここで説明して

ここで説明しているキーの形状は 実際のものとは異なります。キー レイアウトや取扱説明書をご覧く ださい。

# 取扱説明書の関連ページ

*****	<b>参照ページ</b> (ご使用の取扱説明書によってはページが異なる場合があります。)					
	消費税			部門		LU
	税率関連設定	貼付最小額	単価設定	税設定	単価設定	税設定
XE-A202 XE-A212	58~62ページ	57 ページ	45 ページ	46 ページ	46 ページ	(注1)
XE-A401	57~61ページ	56 ページ	45 ページ	46 ページ	46 ページ	(注1)
ER-A220	55~58ページ	67 ページ	59 ページ	60 ページ	61ページ	(注1)

(注1)所属する部門の税設定に従って動作します。

