

ファミリーネット・ジャパン 対応機種一覧

2020年6月現在

■ ルームエアコン

発売年度	形式	無線アダプター	接続形式	備考
2015	SXシリーズ: AY-E22SX/E25SX/E28SX/E36SX/E40SX2/E56SX2/E63SX2/E71SX2-W EXシリーズ: AY-E22EX/E25EX/E28EX/E40EX/E56EX2-W DXシリーズ: AY-E22DX/E25DX/E28DX/E40DX/E56DX2-W SDシリーズ: AY-E22SD/E25SD/E28SD-W XEシリーズ: AY-E22XE3/E25XE3/E28XE3/E36XE3/E40XE3/E56XE3/E63XE3/E71XE3 EEシリーズ: AY-E22EE3/E25EE3/E28EE3/E40EE3/E56EE3 DEシリーズ: AY-E22DE3/E25DE3/E28DE3/E40DE3/E56DE3 DMシリーズ: AY-E22DM/E25DM/E28DM/E40DM2/E56DM2 DHシリーズ: AY-E22DH/E25DH/E28DH/E40DH/E56DH2 TDシリーズ: AY-E22TD/E25TD/E28TD/E40TD FXシリーズ: AC-225FX/255FX/285FX/405FX2/565FX2/635FX2/715FX2 FEシリーズ: AC-225FE/255FE/285FE/405FE/565FE2 FDシリーズ: AC-225FD/255FD/285FD/405FD2/565FD2 ATCシリーズ: AC-E22ATC/E28ATC/E40ATC/E56ATC/E63ATC AWシリーズ: AC-E22AW/E28AW/E40AW DGシリーズ: AY-E22DG/E25DG/E28DG/E40DG	別売 <HW-A01AY>	無線	無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。 お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。
2014	SXシリーズ: AY-D22SX/D25SX/D28SX/D36SX/D40SX/D56SX/D63SX/D71SX-W VXシリーズ: AY-D22VX/D25VX/D28VX/D40VX/D56VX-W EXシリーズ: AY-D22EX/D25EX/D28EX/D40EX/D56EX-W DXシリーズ: AY-D22DX/D25DX/D28DX/D40DX/D56DX-W SDシリーズ: AY-D22SD/D25SD/D28SD-W XEシリーズ: AY-D22XE2/D25XE2/D28XE2/D36XE2/D40XE2/D56XE2/D63XE2/D71XE2 EEシリーズ: AY-D22EE2/D25EE2/D28EE2/D40EE2/D56EE2 DEシリーズ: AY-D22DE2/D25DE2/D28DE2/D40DE2/D56DE2 DMシリーズ: AY-D22DM/D25DM/D28DM/D40DM2/D56DM2 DHシリーズ: AY-D22DH/D25DH/D28DH/D40DH2/D56DH2 TEシリーズ: AY-D22TE/D25TE/D28TE/D40TE/D56TE TDシリーズ: AY-D22TD/D25TD/D28TD/D40TD FXシリーズ: AC-224FX/254FX/284FX/404FX2/564FX2/634FX2/714FX2 FEシリーズ: AC-224FE/254FE/284FE/404FE2/564FE2 FDシリーズ: AC-224FD/254FD/284FD/404FD2/564FD2 ATCシリーズ: AC-D22ATC/D28ATC/D40ATC/D56ATC/D63ATC AWシリーズ: AC-D22AW/D28AW/D40AW DGシリーズ: AY-D22DG/D25DG/D28DG/D40DG	別売 <HW-CA1>	無線	無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-CA1>が必要です。 お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。