

HT-SP100 梱包状態

- ・ケーブルクランパー x 4
- ・スピーカー横置き用クッション x 4
- ・取扱説明書 x 1
- ・単4乾電池 x 2
- ・クイックガイド x 1
- ・テレビ側取付アングル用ねじ x 4
- ・スピーカーアームねじ x 8
- ・スピーカー取付用ねじ 上側用ねじ x 2
- ・スピーカー取付用ねじ 下側用ねじ x 2

上段

スピーカー
ケーブル x 2

ACコード x 1

リモコン x 1


ACアダプター x 1

スピーカーアーム x 2

テレビ側取付アングル
40V型用 x 2

自立用スタンド x 2

スピーカーアーム取付アングル x 1



下段

サブウーハー x 1

テレビ側取付アングル 46V~70V型用 x 2

スピーカー x 2

センターユニット x 1



付属品



リモコン x 1

単4乾電池 x 2



スピーカーケーブル(赤/黒) x 2

■ スピーカー設置用 部品

テレビ側取付アングル



スピーカーアーム取付アングル x 1



スピーカーアーム x 2



スピーカーアームねじ x 8



自立用スタンド x 2




ケーブルクランパー x 4



テレビ側取付アングル用ねじ x 4



スピーカー取付用ねじ



円形の金属板が付いています

スピーカー部横置き用クッション x 4



■ アクティブサブウーハー用 部品

ACアダプター x 1



ACコード x 1

