


シャープ サイドバーシアター「HT-SP100」の組立方法

スピーカー部を設置する


付属の自立用スタンドで設置する

1. 「スピーカーアーム取付アングル」のねじを外し、アーム固定部を外す。

・4本のねじを外す。



・外した2個のアングルと4本のねじは使用しません。保管して下さい。



・自立用スタンドの底面両端に「スピーカー部横置き用クッション」を貼り付けます。



2. スピーカーにスピーカーアームを取りつける

・スピーカーアームは、右用／左用で向きを180° 変えて取り付けます。

下側用ねじ→上側用ねじの順番で取り付けてください。

(※上側用ねじには円形の金属板が付いています)



3. アーム固定部のねじ(4箇所)をゆるめ、アームを左右に30cm程度伸ばす。


- ・スピーカーアーム取付アングルのねじ(4箇所)をゆるめ、アームを左右に30cm程まで伸ばします。



30cm程度伸ばす



- ・左右共、約30cm程伸ばした後、各2本のねじを締め、アームを仮留めする。




4. スピーカーをスピーカーアーム取付アングルに取り付ける


① 左右のスピーカーを、スピーカーアーム取付アングルにスピーカーアームねじ各2本で固定します。

下図の様に、スピーカー正面側からねじを締めます。

<正面側から見た図>




下図の様に、アングル内側にスピーカーケーブルを這わせて、ケーブルクランプに通します。



5. スピーカーアームに「自立用スタンド」をスピーカーアームねじで固定する。

- ・左右とも、「自立用スタンド」をスピーカーアームねじ(各2本)で固定する。



6. テレビの幅に合わせてアームを固定する。

・テレビの後ろにスピーカーを置きます。



・再び、左右各2本のねじを締めて、アームを固定します。



・アーム固定部の左右各2本(計4本)のねじを緩めます。



・アームをテレビの幅まで挿し込みます。(左右共)
※ テレビのスタンドに「自立用スタンド」が接触しないよう、アームの長さを調整して下さい。



7. スピーカー裏のねじで、スピーカーの傾きを調整する

- 一旦、スピーカー裏の下図の調整したい方向に対応したビスを緩め、スピーカーの傾きを調整し、ねじを締め直してください。



スピーカーの
左右の傾きを
調整します

スピーカーの
前後の傾きを
調整します