



■機器接続簡略図(自動切替盤を接続しない例)【2026年1月現在】

— 通信線 — 電力(動力)線

【**NEW** JH-59TF4 / JH-40TF2との接続】



【JH-55NF3 / JH-40NF2との接続】



※2 蓄電池を設置しない場合も必要です。 ※3 電力量計は有効期限があり、定期的に交換が必要です。お住まいの地域によっては充電電力量計の交換費用は、お客様負担となる場合があります。交換に関しては、電気工事店
または電力会社へお問い合わせください。 ※4 EVと連携するためには、EV用コンバータが別途必要になります。EV用コンバータについてはこちらを参照ください。